

Anleitung USB-Stick

Mit dem mitgelieferten USB-Stick können Sie ganz einfach Ihre Fritzbox konfigurieren.

Folgende Grundkonfiguration befindet sich auf dem USB-Stick:

- Internetzugang ist über LAN-Port1 aktiviert (passend für die schnellewelle.de-Antenne)
- WLAN ist aktiviert; der Sicherheitsschlüssel befindet sich auf der Unterseite der Fritzbox
- Telefonanschluss ist nicht konfiguriert

Konfiguration Ihrer Fritzbox



Abbildung 1: Fritzbox konfigurieren

1. Die Fritzbox muss auf Werkseinstellung gesetzt sein (Anfangszustand)
2. Stecken Sie den USB-Stick in den hinteren USB-Port Ihrer Fritzbox
3. Stecken Sie den Stromadapter in die Steckdose
4. Warten Sie ca. 5 Minuten bis die Fritzbox konfiguriert ist. Wenn Sie gleichzeitig Ihren Computer mit der Fritzbox verbunden haben, können Sie solange nicht auf die Fritzbox zugreifen.

Zurücksetzen der Fritzbox auf Werkseinstellung

Wurde die Fritzbox bereits konfiguriert, können Sie diese wieder in den Auslieferungszustand zurücksetzen.



Abbildung 2: Fritzbox zurücksetzen - Schritt 1

1. Entfernen Sie alle Kabel von Ihrer Fritzbox
2. Schließen Sie Ihren Computer an LAN2 Ihrer Fritzbox an
3. Stecken Sie den Stromadapter Ihrer Fritzbox in die Steckdose
4. Starten Sie auf Ihrem Computer den Browser (z.B. Chrome, Internetexplorer, Firefox...)
5. Geben Sie in der Adressleiste Ihres Browsers entweder „fritz.box“ oder die IP-Adresse Ihrer Fritzbox ein (Auslieferungszustand 192.168.178.1)
6. Klicken Sie auf „zurücksetzen“




Abbildung 3: Fritzbox zurücksetzen - Schritt 2

7. Stecken Sie jetzt den USB-Stick am hinteren USB-Anschluss Ihrer Fritzbox ein
8. Klicken Sie auf „Werkseinstellungen wiederherstellen“
9. Es kann bis zu 5 Minuten dauern bis die Werkseinstellung Ihrer Fritzbox wiederhergestellt ist

Ihre persönliche Konfiguration der Fritzbox

Wenn Sie Veränderungen an Ihrer Fritzbox-Konfiguration vornehmen, können Sie diese auf dem USB-Stick speichern, um sie im Notfall wiederherstellen zu können. Sichern Sie dazu unter „System --> Einstellungen“ die aktuelle Konfiguration mit dem Passwort „avm“. Die Datei benennen Sie in „fritzboxconfig.import“ um und kopieren diese auf den USB-Stick. Die von uns mitgelieferte Grundkonfiguration überschreiben Sie dadurch. Eine Kopie der Grundkonfiguration befindet sich im Ordner Konfigurationen.